

Montage- und Gebrauchsanleitung (D) Big Wave NT

1) Platzieren Sie zunächst die Öllampe sicher, fest und absolut gerade an der gewünschten Stelle. Berücksichtigen Sie dabei die Wind- verhältnisse. Bei starkem Wind ist für einen besonders stabilen Stand zu sorgen.

2) Befüllen Sie die Fackel nun AUSSCHLIESSLICH mit N-Paraffin-Lampenöl oder Citronellaöl gegen Insekten (max. 750 ml). Hierzu die Metallkugel mit Hilfe des mitgelieferten Metalldrahts nach unten drücken und das Öl direkt durch die Öffnung einfüllen; der Metalldraht ist so konstruiert, dass er die Metallkugel während des Befüllens nach unten gedrückt hält. Beenden Sie das Befüllen, sobald die Metallkugel gerade vom Öl bedeckt ist, bevor der Ölbehälter zu voll wird. Dies ist wichtig, da das Öl anderenfalls beim Anzünden der Lampe aus dem Ölbehälter austreten könnte; das Öl dehnt sich beim Erhitzen aus. Die Öllampe muss somit NICHT geöffnet werden, sondern wird einfach ohne direktes Berühren der Lampe befüllt; dadurch vermeiden Sie Ruß an Ihren Händen und Ihrer Kleidung! Nach dem Auffüllen den Metalldraht UNBEDINGT wieder herausziehen, so dass die Metallkugel die Öffnung verschließt. Die Fackel darf NICHT angezündet werden, solange die Kugel nach unten gedrückt ist und die Öffnung offen steht, da dies zu einem starken Druckausgleich durch die Öffnung führen kann.

3) Die Lampe kann nun angezündet werden. Beachten Sie bitte, dass die Fackel bedingt durch die patentierte Brennschale von Pipe-Line nicht nur am Docht, sondern an der gesamten Lampenöffnung brennt. Nach einer kurzen Brenndauer erhitzt

sich das Öl im Behälter; dadurch wird eine sauberere Verbrennung mit minimaler Rauch- und Rußbildung erreicht. **WARNHINWEIS:** Nach einer gewissen Brenndauer wird die gesamte Lampe sehr heiß. Wird die Fackel bei starkem Wind angezündet, so kann der obere Teil der Lampe, mit dem die Flamme in Berührung kommt, zurußen. Es wird daher empfohlen, die Fackel bei ruhigem Wetter mit keinem oder nur schwachem Wind zu benutzen.

Nach einer gewissen Gebrauchszeit wird in der Regel eine Reinigung im Bereich der Öffnung und der Metallkugel erforderlich

sein, um das optimale Auffüllen und das richtige Schließen der Fackel zu gewährleisten. Beachten Sie bitte, dass mitunter Öl vom oberen Teil der Lampe an der äußeren Lampenwand entlang und evtl. weiter den Stock hinunter laufen kann. Dies ist auf den natürlichen Kapillareffekt des Öls zurückzuführen und kann sowohl bei angezündeter als auch bei gelöschter Fackel auftreten; es beeinträchtigt jedoch weder die Lampe noch den Stock.

Der Docht besteht aus Glasfaser welcher wie kleine Strohhalme

4) **WARNHINWEIS:** Befüllen Sie die Fackel niemals in ange- zündetem Zustand. Das Befüllen der Lampe darf NUR bei abgekühlter Lampe erfolgen. Versuchen Sie NIEMALS, die Flamme auszupusten. Die Öllampe darf NUR mit Hilfe des Lampendeckels gelöscht werden. Hierzu stülpen Sie einfach den LÖschdeckel mit einer schnellen Bewegung über Docht und Dochthalter; die Flamme wird dann sehr schnell wegen Sauerstoffmangels erlöschen. Zum Schutz des Dochts gegen Regen und Feuchtigkeit sollte der Lampendeckel stets aufgesetzt bleiben, wenn die Fackel nicht in Gebrauch ist. Wenn der Docht nass geworden ist, lässt er sich nur schwer anzünden. Lassen Sie den Docht ggf. vor einem erneuten Anzünden wieder trocknen.

5) Während des Gebrauchs kann der Lampendeckel in der mitgelieferten Halterung aufbewahrt werden. Die rostfreie Halterung kann an einer beliebigen Stelle am Stock montiert werden.

Wartung:

Der Holzstock wird mit der Zeit durch die Sonneneinstrahlung austrocknen und seine Färbung verlieren. Die dunkle Färbung lässt sich jedoch mit etwas Holzöl wiederherstellen. Außerdem wird das Holzöl die Lebensdauer des Stocks verlängern.

WARNHINWEISE

Vor der ersten Benutzung des Produkts lesen Sie bitte diese Informationen und Warnhinweise sorgfältig durch. Das Produkt ist AUSSCHLIESSLICH für die Verwendung im Freien geeignet und darf unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Das Produkt darf nur in gut belüfteten Bereichen und nicht in der Nähe von offenen Türen und Fenstern benutzt werden, da eine gewisse Rauch- und Rußbildung nicht ausgeschlossen werden kann.

Platzieren Sie die Fackel NIEMALS in der Nähe von brennbaren Materialien. Wird die Fackel im bzw. auf dem Erdboden aufgestellt, so vergewissern Sie sich bitte, dass sie fest, stabil und absolut senkrecht auf einer ebenen Unterlage steht. Stellen Sie die Fackel nicht an einer Stelle auf, wo Menschen oder Tiere versehentlich damit in Berührung kommen oder sie umstoßen könnten.

Achten Sie beim Anzünden der Fackel darauf, dass sich Ihr Gesicht, Ihre Haare oder lose Kleidungsstücke nicht in der Nähe des offenen Feuers befinden.

Sorgen Sie stets dafür, dass die Fackel in sicherem Abstand von Kindern aufgestellt wird, und lassen Sie niemals Kinder die Fackel anzünden oder löschen.

Halten Sie niemals Ihren Kopf oder sonstige Körperteile über oder in die Nähe der brennenden Fackel, da die Flamme nach oben oder zur Seite springen kann oder sich die um die Lampe befindlichen Gase plötzlich entzünden können und die Flamme dadurch ebenfalls springen kann.

Versuchen Sie NIEMALS, die Flamme auszupusten. In diesem Fall würden Sie nur zusätzlichen Sauerstoff hinzufügen, wodurch die Flamme noch größer werden würde. Löschen Sie die Fackel STETS NUR mit dem Lampendeckel. Beachten Sie bitte, dass offenes Feuer äußerst gefährlich ist, und dass jede Benutzung des Produkts auf eigene Gefahr erfolgt. Zünden Sie niemals andere Gegenstände wie z. B. Zigaretten oder andere Fackeln/Öllampen an einer Fackel an.

Die Lampe wird während des Gebrauchs **SEHR heiß**. Eine Big Wave kann am oberen Teil des Fackelkörpers bis zu 80 Grad Celsius heiß werden.

Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Sie dient nur als Lichtquelle und nicht zu dekorativen Zwecken.

Verwenden Sie stets nur N-Paraffin-Lampenöl oder Citronella-Öl für die Fackel. Verwenden Sie niemals Flüssig-Grillanzünder, Benzin oder andere Nicht-Paraffin-Ölsorten.

Lassen Sie eine brennende Fackel niemals unbeaufsichtigt.

Den Inhalt dieser Lampe NICHT trinken!

Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Paraffinhaltiges Lampenöl oder sogar das Saugen am Docht und die dadurch aufgenommene Ölmenge zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen.

Die Öllampe ist für Kinder und für Haustiere unzugänglich aufzubewahren, sowohl während des Gebrauchs als auch beim Lagern. Denken Sie auch daran das Kinder auch über einen Stuhl an den Docht der Fackel kommen können.

Warnhinweis: Das Verschlucken selbst geringer Mengen Lampenöl wie auch das Saugen am Docht kann bei Kindern zu lebensgefährlichen Lungenschäden führen. Rufen Sie sofort den Arzt an und schildern die Symptome oder rufen Sie die **Giftzentrale an: Tel: 030-19240** (Tag und Nacht)

Warnhinweis: Bei versehentlichem Verschlucken von Lampenöl kein Erbrechen herbeiführen, sondern schnell einen Arzt aufsuchen.

WAVE TORCH
WAVE FACKEL
TORCHE WAVE
ANTORCHA WAVE
WAVE FAKKEL
WAVE-SOIHTU
TUINFAKKEL WAVE

PATENTED
NO-TOUCH
REFILLING

PIPE
LINE
DENMARK

Lundholmvej 1
DK-7000 Holstebro
Tel: +45 - 97404142
www.pipe-line.dk