

Gebrauchsanweisung,
Anleitung zum Zusammenbau (D) small Wave

1) Zuerst den Hartholzspieß sicher und fest sowie völlig gerade in der vorgesehenen Unterlage anbringen. Windbedingungen berücksichtigen. Starker Wind erfordert einen besonders sicheren Halt.

2) Das Lampenunterteil auf den Stock aufsetzen. NUR reines Lampenöl oder Citronella-Öl gegen Insekten einfüllen. Nicht höher als 2 cm von der Öffnung befüllen.

3) Deckel aufsetzen.

4) Den Glasfaserdocht 5 Minuten lang Öl aufnehmen lassen. Danach kann die Lampe angezündet werden. Zum Justieren der Flammenhöhe einen längeren Teil des Dochts ausbreiten, so dass der Docht höher im Docht- halter hängt. Je höherer Docht, um so höhere Flamme. Beachten Sie bitte, dass die Flammenhöhe den Ölverbrauch und damit die Brenndauer der Lampe beeinflusst. Beachten Sie außerdem, dass große Flammen mehr Rauch und Ruß erzeugen.

WARNUNG: Nach dem Gebrauch der Lampe sind Docht und Dochthalter sehr heiß und können bei Berührung mit Ruß verschmutzen. Tragen Sie beim Justieren des Dochts und beim Abnehmen des Deckels zum Befüllen daher stets Handschuhe und warten Sie, bis der Dochthalter abgekühlt ist.

5) Die Öllampe kann mit der Lampenhaube gelöscht werden. Hierzu die Haube in einer schnellen Bewegung über Docht und Dochthalter setzen. Die Flamme erlischt dadurch sehr schnell aufgrund von Sauerstoffmangel. Danach die Haube wieder abnehmen und warten, bis Docht und Dochthalter abgekühlt sind. Wenn Docht und Dochthalter völlig abgekühlt sind, sollte die Haube zum Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit stets aufgesetzt bleiben. Ist der Docht durch Wasser nass geworden, so kann es schwierig sein, ihn zu entzünden. Den Docht vor dem erneuten Anzünden der Lampe trocknen lassen.

6) Beim Gebrauch der Fackel kann die Lampenhaube an dem zum Lieferumfang gehörenden Halter sitzen. Der Edelstahlhalter kann an beliebiger Stelle am Stock befestigt werden.

Instandhaltung:
Verrußt der Lampendeckel aufgrund von Wind, so kann er mit einem nassen Tuch abgewischt werden.
Der Holzstock trocknet im Sonnenlicht und verliert seine Farbe, gewinnt seine dunkle Glut jedoch durch Holzöl wieder. Das Holzöl verlängert auch die Lebensdauer des Stocks.

Der Docht besteht aus Glasfaser welcher wie kleine Strohhalme das Öl ansaugt und nach oben transportiert. Der Docht braucht nicht ausgewechselt werden da er nicht verbrennt. Die beim Brennen entstehende schwarze Dochtverschmörung ist normal und braucht nicht entfernt werden.

WARNUNGEN (D)

Bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, machen Sie sich bitte mit diesen wichtigen Informationen und Warnungen vertraut.

Das Produkt ist NUR für den Einsatz im Freien vorgesehen und darf unter keinen Umständen in Innenräumen benutzt werden.

Nur in Bereichen mit ausreichender Belüftung und nicht in der Nähe von offenen Türen oder Fenstern benutzen, da Rauch und Ruß entstehen können.

Die Fackel NIEMALS in der Nähe brennbaren Materials anbringen.

Beim Aufstellen der Fackel in/auf der Erde vergewissern Sie sich bitte, dass die Fackel fest, stabil und völlig gerade auf einer ebenen Unterlage steht.

Das Produkt NICHT in Bereichen aufstellen, wo Menschen oder Tiere versehentlich damit in Berührung kommen oder es umkippen können. Darauf achten, dass der Deckel der Öllampe nur lose aufliegt und dass das Öl ausläuft, falls die Fackel umkippt. Die Fackel deshalb nie an empfindlichen Stellen anbringen.

Kinder in sicherem Abstand von brennenden Fackeln halten und Kinder die Fackeln niemals entzünden/löschen lassen.

Die Fackeln niemals zum Anzünden anderer Gegenstände wie Zigaretten oder andere Fackeln/Öllampen benutzen.

Beim Anzünden der Fackel sorgen Sie bitte dafür, dass Gesicht, Haare oder lose Kleidung dem offenen Feuer nicht zu Nahe kommen.

Denken Sie daran, dass offenes Feuer äußerst gefährlich ist und dass jede Anwendung auf eigene Gefahr geschieht.

Docht und Dochthalter werden im Einsatz

SEHR heiß.

Eine small Wave Fackel kann am oberen Teil des Fackelkörpers bis zu 70 Grad Celsius heiß werden.

Das Produkt nur bestimmungsgemäß anwenden. Sie dient nur als Lichtquelle und nicht zu dekorativen Zwecken.

Verwenden Sie stets nur N-Paraffin-Lampenöl oder Citronella-Öl für die Fackel. Verwenden Sie niemals Flüssig-Grillanzünder, Benzin oder andere Nicht-Paraffin-Ölsorten.

Fackeln niemals unbeaufsichtigt brennen lassen.

Den Inhalt dieser Lampe NICHT trinken!

Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Parafinhaltes Lampenöl oder sogar das Saugen am Docht und die dadurch aufgenommene Ölmenge zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen.

Die Öllampe ist für Kinder und für Haustiere unzugänglich aufzubewahren, sowohl während des Gebrauchs als auch beim Lagern. Denken Sie auch daran das Kinder auch über einen Stuhl an den Docht der Fackel kommen können. Nach dem Gebrauch bitte sicher vor Kindern aufbewahren.

Warnhinweis: Das Verschlucken selbst geringer Mengen Lampenöl wie auch das Saugen am Docht kann bei Kindern zu lebensgefährlichen Lungenschäden führen. Rufen Sie sofort den Arzt an und schildern die Symptome oder rufen Sie die **Giftzentrale an: Tel: 030-19240** (Tag und Nacht)

Warnhinweis: Bei versehentlichem Verschlucken von Lampenöl kein Erbrechen herbeiführen, sondern schnell einen Arzt aufsuchen

GARDEN TORCH

GARTEN FACKEL

TORCHE
DE JARDIN

TORCHA
PARA GARDÍN

HAVEFAKKEL

SOIHU



Lundholmvej 1
DK-7000 Holstebro
Tel: +45 - 97404142
www.pipe-line.dk